




























60191 – XXL Dřevěná zahradní kůlna


Dopis	Postava	množství	Dopis	Postava	množství
A		2	N		1
B		2	Ó		1
C		3	P		8
D		1	Q		2
E		1	R		2
F		1	S		24
G		1	T		8
H		2	U		38
J		2	PROTI		48
K		1 W			16
L		4	X		1
M		4			




Krok 1




Krok 2




Krok 3




Krok 4




Krok 5



Krok 6



Krok 7



Krok 8

Důležitá poznámka:

Přetisk nebo reprodukce, dokonce i úryvků, a jakékoli komerční použití, a to i v části tohoto návodu k obsluze, vyžaduje písemné povolení společnosti FatalniCeny.cz